




MANUAL



MÓDULO DE LLAVES ACODADAS 75°	SP701011
6 x 7	14 x 15
8 x 9	16 x 17
10 x 11	18 x 19
12 x 13	20 x 22



MÓDULO DE LLAVES FIJAS	SP701012
6 x 7	14 x 15
8 x 9	16 x 17
10 x 11	18 x 19
12 x 13	20 x 22




MÓDULO DE LLAVES COMBINADAS		SP701013
6	12	17
7	13	18
8	14	19
9	15	20
10	16	21
11		



MÓDULO DE LLAVES DE PIPA		SP701014
8		14
10		15
11		16
12		17
13		19



MANUAL



MÓDULO LLAVES DE VASOS ARTICULADOS DOBLES	SP701015
6 x 7	14 x 15
8 x 9	16 x 17
10 x 11	18 x 19
12 x 13	



MÓDULO DE LLAVES INGLESAS	SP701016
8"	
10"	
12"	



MÓDULO 55 PIEZAS DE 1/4"	SP701017
Carraca 1/4" y 72 dientes	
Vasos 1/4" hexagonales cortos	
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14.	
Vasos 1/4" hexagonales largos	
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13.	
Vasos 1/4" TORX E-4, 5, 6, 7, 8 Y 10.	
Puntas de 1/4" planas 4, 5.5 y 7.	
Puntas de 1/4" Phillips #1, 2 y 3.	
Puntas de 1/4" hexagonales	
H3, 4, 5 y 6.	
Puntas de 1/4" torx	
T 8, 10, 15, 20, 27, 30 Y 40	
Extensiones de 50, 100 y 150 mm	
Extensión de 150 mm flexible	
Llave en "T"	
Adaptador con empuñadura	
Junta universal	




MANUAL




MÓDULO 22 PIEZAS DE 1/2"	SP701018
Carraca 1/2" y 72 dientes	
Vasos 1/2" hexagonales cortos	
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 y 32	
Extensiones de 125 y 250 mm de 1/2"	
Junta universal de 1/2"	
Adaptador de 3/8" a 1/2"	
Vaso 1/2" magnético para bujías 16 mm	
Vaso 1/2" magnético para bujías 21 mm	



MÓDULO PUNTAS DE 1/2" y 1/4"	SP701019
Vasos 1/2" torx E-10, 12, 14, 18 y 20.	
Puntas 1/2" cortas H6, 7, 8, 10, 12, 14 Y 17.	
Puntas 1/2" largas H5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 y 17.	
Puntas 1/2" cortas T40, 45, 50, 55 Y 60.	
Vasos 1/4" torx E- 4, 5, 6 Y 8.	
Puntas 1/4" torx T 8, 10, 15, 20, 27 y 30.	
Adaptador para puntas de 1/4"	




MÓDULO DESTORNILLADORES PLANOS Y PHILLIPS	SP701020
Planos 3,0x75, 4.0x80, 5.5x125, 6.5x150, 8.0x150, 5.5x38 (enano)	
Phillips #0x75, #1x75, #2x100 Y #1x38 (enano)	




MÓDULO DESTORNILLADORES TORX	SP701021
T6, 7, 8 Y 9.	
TX10, 15, 20, 25 Y 27.	




MANUAL




MÓDULO DESTORNILLADORES HEXAGONALES FIJOS	SP701022
<i>Rígidos 6x150, 7x150, 8x150, 10x150, 11x150, 12x150, 13x150 Y 14x150.</i>	



MÓDULO JUEGO HEXAGONAL EN T	SP701024
<i>Destornilladores hexagonales intercambiables con mango en "T" - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Mango en "T" para destornillador intercambiable</i>	




MÓDULO LIMAS	SP701025
<i>Redonda</i>	
<i>Cuadrada</i>	
<i>Triangular</i>	
<i>Media caña</i>	
<i>Plana de punta</i>	



MÓDULO QUITAGRAPAS	SP701026
<i>Quitagrapas tipo "U"</i>	
<i>Gancho para extracción</i>	
<i>Quitagrapas tipo "V"</i>	
<i>Rascador</i>	
<i>Quitagrapas tipo "mini V"</i>	




MANUAL



MÓDULO ELECTRICIDAD	SP701027
Destornillador aislado plano para electricidad	
Destornillador aislado Phillips para electricidad	
Destornillador busca-polos	
Tijeras de electricista	
Pelacables	
Cutter	



MÓDULO LIMAS	SP701028
Alicate punta larga de 8"	
Alicate punta larga curvada de 8"	
Alicate combinado de 7"	
Alicate de corte diagonal de 7"	
Alicate universal	
Corta alambres	
Tenazas grandes	
Mordaza de presión de boca curva con cortante 10"	



MÓDULO ALICATES ARANDELAS	SP701029
Para arandela exterior punta recta de 1.8	
Para arandela interior punta recta de 1.8	
Para arandela exterior de punta arqueada 90°	
Para arandela interior de punta arqueada 90°	



MANUAL



MÓDULO ESPECIAL LLANTAS	SP701030
Llave en cruz plegable 17x19x21 mm - 1/2"	
Vasos para llantas de aluminio 17, 19 y 21 mm.	
Tenaza de plomos para equilibrado de ruedas	



MÓDULO 5 MORDAZAS DE PRESIÓN	SP701031
"J" 30 X 25 X 8 - 215 mm.	
"LL" 15 X 42 X 35 - 215 mm.	
"W" 20 X 70 X 40 - 205 mm.	
"JJ" 26 X 45 X 50 - 230 mm.	
"L" 21 X 19 X 16 - 200 mm.	



MÓDULO TRIPLE MULTIFUNCIONAL	SP701032
Flexómetro 3mt.	
Sierra de Arco	
Calibre Digital	
Punzón Automático	
Juego de Cinceles y Granetes	
Tijeras Corta-Chapa Derecha	
Tijeras Corta-Chapa Izquierda	
Martillo de Acero de 600 g.	
Martillo con Bocas de Nylon	